



## Instructions

- Clean the mesh screen with a wet, lint-free cloth. Let dry.
- From the inside of your residence, position your **Protect Screen** in the desired location on the screen.
- **IMPORTANT: The transparent plastic film has to be facing you.**
- On the exterior side of the screen, hold a nonflammable flat surface to support the **Protect Screen** for the next step.
- With the help of an iron heated to 155/160 degrees Celsius (silk temperature), press the **Protect Screen** between 10 to 12 seconds against the flat nonflammable surface. \*\*
- Gently remove the plastic film.

\*\* The time required to press will depend upon the type of iron used.  
Not responsible for any burns or fire hazards.

Limited warranty of 1 year against discoloration.  
No warranty implied for the installation.

- 
- Nettoyez votre mèche de moustiquaire avec un linge humide, laissez sécher.
  - Du côté intérieur de votre domicile, positionnez votre **Protect Screen** à l'endroit désiré sur votre moustiquaire.
  - **IMPORTANT : La pellicule de plastique transparente doit être face à vous.**
  - Positionnez à l'extérieur une surface plane ininflammable afin d'avoir un appui pour presser votre **Protect Screen**.
  - À l'aide d'un fer à repasser, pressez à 155/160°C (température soie) pendant 10 à 12 secondes\*\*.
  - Retirez la pellicule de plastique délicatement.

\*\*Le temps de pressage peut varier selon le type de fer à repasser.  
Non responsable des brûlures et risques d'incendies.

Garantie limitée de 1 an sur la décoloration.  
Installation non garantie.

**Other models are available in store**  
**Autres modèles disponibles en magasin**

**[www.novavisionscreens.com](http://www.novavisionscreens.com)**