

## **MANUEL DE REMPLACEMENT DE LA MÈCHE POUR LA MOUSTIQUAIRE RÉTRACTABLE POUR PORTE D'ENTRÉE**

Outils nécessaires à l'installation de votre mèche de remplacement :

- Mèche en fibre de verre de la même grandeur que votre mèche actuelle.  
Si la moustiquaire est standard, vous devrez utiliser une mèche de :  
78 15/32" (1993mm) de long par de 48" (1219mm) de large.
- Ruban de masquage
- Tournevis étoile
- Tournevis plat

1. Tout d'abord vous devez retirer les 2 vis en haut et en bas de la moustiquaire rétractable ainsi que le rail du haut afin de retirer le boîtier de votre cadrage de porte.
2. Placer la moustiquaire à l'horizontal sur une table.
3. Enlever les 3 vis du cap fixe, celui opposé à l'estampe « Fait au Canada »
4. Prendre le rouleau et le retirer du boîtier.
5. Mettre le boîtier de côté.
6. Retirer la poignée de plastique à l'aide d'un tournevis. Cette partie de la poignée est simplement insérer dans la poignée d'aluminium. Il faut surélever la partie sur le côté à l'aide du tournevis plat, et par la suite, retirer entièrement la poignée de plastique de celle en aluminium
7. Enlever la mèche de la poignée et du rouleau. Un ruban double face retient la mèche, celui-ci est bon pour une réutilisation, sinon vous devrez le remplacer.
8. Pour installer la nouvelle mèche sur la poignée d'aluminium et le rouleau, vous devez vous référer aux lignes engravées sur ceux-ci.
9. Installer la mèche sur le rouleau et mettre un ruban de masquage sur la mèche pour bien la fixer au rouleau.

10. Installer la mèche sur la poignée d'aluminium. Remettre la poignée de plastique sur celle-ci.
11. Tenir le rouleau dans vos mains et rouler tranquillement la mèche sur le rouleau. Le poids de la poignée vous permettra de rouler le tout plus serré.
12. Dévisser les 3 vis du cap avec mécanisme et retirer celui-ci.
13. Retirer l'estampe Fait au Canada. Sous cette estampe, vous devrez retirer la clavette (pièce de retenue).
14. Insérer le rouleau dans le boîtier.
15. Remettre le cap fixe sur le boîtier en insérant l'embout du rouleau dans le trou du cap fixe et visser les trois vis.
16. Prendre le mécanisme rond, l'insérer sur la tige du ressort. Installer le cap avec mécanisme et fixer le tout avec les trois vis.
17. Vous aurez besoin d'un point d'appui, ou encore l'aide d'une autre personne qui pourra tenir le boîtier en place pendant que vous redonnez de la tension.
18. À l'aide d'un tournevis à plat, faire 10 à 12 tours complets avec le mécanisme rond dans le sens des aiguilles d'une montre. Barrer le tout avec la clavette (pièce de retenue).
19. Pour maintenir le tout à sa place, mettre un petit morceau de ruban à masquer ou réutiliser l'estampe « Fait au Canada ».
20. Réinstaller la moustiquaire rétractable ainsi que le rail du haut sur votre cadrage de porte.
21. Nettoyer les rails et ajouter un peu de silicone en vaporisateur.
22. Rétracter à quelques reprises la moustiquaire, et le tour est joué !